270mm

45mm

200mm

UltraFire

USER MANUAL

TP1

INSIDE THE BOX:
TP1, user manual, Type-C charging cable, battery, hand strap, waterproof O ring

English

TP1 is a rechargeable tactical flashlight with high performance.

TP1 has extremely high reliability and operability, up to 2600 lumens, with intelligent temperature control and low voltage warning, powered by a 21700 rechargeable lithium ion battery; adopting USB Type-C charging technology, IP68 level dust-proof and waterproof, can be used in complex and changeable outdoor environments; tactical switch on the tail cap,change modes' switch on the neck, and anti-drop height up to 1 meter, let you use it in outdoor and work environment with confidence.

PRODUCT INSTRUCTION

INSTRUCTIONS

▶ The tail button is tactical switch, the button on the neck is functional switch.

ON/OFF
▶ Hold down the tail tactical button to turn on/off the flashlight
▶ Slight press the tail button to turn on. When the button is released the light will turn off.

Change modes
▶ When light is on, click the neck button to change modes in sequence of candle **light mode → low mode → medium mode → high mode.**(The neck button is only used for change mode).

Memory Mode
▶ When the flashlight is in any mode, it will automatically memorize the current working mode. Turn it off and turn on again, it will still start working with the current memory mode.

Strobe Mode
▶ When light is on, press the neck button for 2s to enter strobe mode (This mode will be automatically memorized when turn it off) and the flashing frequency switches every 2 seconds. Press and release the button to return to the constant bright mode.

SPEC

ANSI/FSL	Modes				
	Moonlight	Middle	High	Extreme-bright	Strobe
	2LM	100LM	425LM	2600LM	2600LM
	52 days	29 hours	6.3 hours	20 Minutes	/
	/	45m	86m	228m	/
	/	506cd	1840cd	12996cd	/
	1m				
	IPX-8				
Additional Function	Intelligent temperature control, low voltage warning, anti-reverse connection design, battery power indicator, USB Type-C charging, short circuit protection.				

Note: The above parameters are only approximate values. Tested done with 21700 5000mAh rechargeable lithium ion battery laboratory environment, the value may change with the use environment and battery.

BATTERY INDICATOR

There is a battery indicator light on the neck of flashlight. Under the power-off state, hold down the tail switch, the battery indicator light will turn on, it will automatically turn off after 2 seconds. Different colors shows different remaining battery power, the corresponding relationship is as follows:

Indicator Status	Remaining battery power	Recommend Operation
Green	Very adequate (50%~100%)	Safe to use
Yellow	Comparatively adequate(20%~50%)	Normal use
Red	Less adequate (5%~20%)	Pay attention to remaining battery power
Flashing Red	Running out soon (0%~5%)	Charge in time

BATTERY SELECTION

Battery type	Spec	Voltage	Availability	Diagram
Rechargeable Lithium-ion battery with protection board	21700	3.6V/3.7V	Recommend	√
Battery X series and be on				
Rechargeable Lithium-ion battery	21700	3.6V/3.7V	Use with caution	/
Non Rechargeable battery	2*CR123A	3.2V	Forbid	×
Rechargeable Lithium-ion battery without battery	18650	3.6V/3.7V	Forbid	×
Rechargeable Lithium-ion battery	16340	3.6V/3.7V	Forbid	×

Caution: 1.The 21700 battery is a industrial battery and is not a safe civilian battery. When the battery is of poor quality or improperly used (short circuit, high temperature, etc.), it may burn, explode and endanger personal and property safety. Use lithium-ion batteries with excellent quality and protective board can reduce risks to a certain extent. Series batteries are recommended.
2. Do not charge the above non-recommended batteries or cells.

PRODUCT FEATURES

▶ Using the international patent latest generation LED, life of 50000 hours;
▶ Type-C charging technology, with charging indication function;
▶ Tail tactical switch function;
▶ Change modes function on the neck.
▶ Built-in intelligent temperature control system to prevent overheating during the use of flashlight, improve the use comfort level;
▶ Constant current circuit, constant brightness, gear memory;
▶ Low voltage warning, when the remaining power is too low, remind the user to replace battery in time;
▶ Anti-reverse connection design to prevent the battery from being installed reversely and causing harm to the circuit;
▶ Made of aviation aluminum material AL6061-T6;
▶ The surface is with anti-wear treatment with military grade three-level hard anodizing;
▶ Size: 129.2mm (tube length) ×26.8mm (head diameter).
▶ Net weight:71.8g (exclude battery)

ATTENTIONS

★ The brightness of this flashlight is extremely powerful. Please do not look directly at it,otherwise to avoid visual damage.
★Intelligent temperature control and low voltage warning:
When the flashlight is running in extreme high mode it will cause lots of hot, so we put intelligent temperature control inside to avoid the high temperature of the outer case to affect the comfort of use. When the built-in chip detects that the temperature is high, it will gradually reduce the working power to avoid rapid overheating of the flashlight. After the temperature drops, it will automatically gradually resume the full power operation of the current gear.
If it is detected that the battery is about to run out in low mode, the red indicator light will start to flash, indicating low battery power, the flashlight will slow flash three times every minute to remind the user that the battery needs to be charged, in order not to damage the battery.
★In order to improve the charging efficiency and shorten the charging time, it is recommended to turn on the tail tactical switch to charge when charging.
★If the O ring of the flashlight is damaged after long term use, please replace the O ring in time to maintain the waterproof performance of the flashlight.
★If the flashlight is not used for a long time, please take out the battery, pack them and keep them away from the damp environment. (If the battery is not used inside the flashlight for a long time, the battery may leak and damage the battery and flashlight).
★When the charging cable is power on and not used to charge the flashlight, the indicator on charging cable will flash regularly.
★Please do not disassemble the sealing parts of the lamp, otherwise the warranty will be invalid and the lamp may be damaged.
★Please clean the conductive contact surface of the flashlight frequently to ensure the normal operation of flashlight, especially when the flashlight flashes abnormally or cannot be light on. The following points may be the reasons for the abnormal flash or fail to light up:
Reason 1: The battery power is low and needs to replace battery.
Solution: Replace the battery (please pay attention to the direction of the positive and negative electrode when installing a new battery, the positive electrode should face the direction of the lamp head).
Reason 2: The conductive contact surface of the thread or PCB board or other contact surfaces are dirty.
Solution: Clean the conductive contact surface and contact points with an alcohol swab.

If the above method are invalid, please contact the dealer and apply for guarantee according to the terms of after-sales service.

中 文

操作说明

▶ 尾部开关为战术开关，颈部开关为功能开关

开机/关机
▶ 完全按下尾部战术开关，可开/关闭手电。
▶ 轻触尾部开关可以暂时点亮手电，放开即会熄灭。
档位切换
▶ 开机状态下，单击颈部开关，即可按**烛光档→低亮档→中亮档→高亮档**的顺序循环切换档位。（颈部开关为功能开关，只可转换档位）
记忆档位
▶ 当手电在任一档位，则会自动记忆当前工作档位，关机后，以当前记忆档位开机进行工作。
爆闪模式
▶ 开机状态下，长按颈部开关2秒进入爆闪模式(此模式关机重开会自动记忆)，并且每2秒切换一次闪烁频率：单击返回常亮档。

注意事项

★本产品亮度很高，请勿直视发光体，以免造成视力损伤。
★智能温控及低压警示：
当产品以最高档位工作时，会累积大量热量，为避免外壳温度过高影响使用舒适度，本产品加入了智能温控，当内置芯片检测到温度较高时，会逐渐降低工作功率以避免手电迅速过热，待温度降低后，会自动逐渐恢复当前档位的满功率工作。
如果在低亮档时，检测到电量即将耗尽，红色指示灯会开始闪烁，提示电量不足；到手电筒灯光会每分钟慢闪三次,提醒给电池进行充电，以免对电池造成损坏。
★为提高充电效率和缩短充电时间，建议充电时将尾部战术开关打开进行充电。
★如长期使用后，手电的O圈受损，请及时更换O圈，以保持手电的防水性能。
★当产品长时间不使用时，请将电池取出，包装好产品，远离潮湿环境（电池如长时间在手电内部不使用，将可能使电池漏液，损坏电池和手电）。
★请勿长期灯具密封部件，否则将会导致保修失效并可能损坏灯具。
★请经常清洁手电导电接触面，以保证手电正常工作，特别是当手电出现异常的闪烁或者无法点亮的时候，以下几点，可能是导致手电出现异常闪烁或者无法点亮的原因：
原因一：电池电量不足，需要更换。
解决方案：更换电池（装入新电池时请注意正负极方向，正极应朝向灯头方向）
原因二：螺纹或者PCB板的导电接触面，及其他接触面接触点的脏污。
解决方案：用酒精擦拭清洁导电接触面和接触点。
如若上述方法无效，请联系经销商并按照售后服务条款保修。

日 文

操作説明

▶ テールスイッチは戦術スイッチ、ネックスイッチは機能スイッチです。

オン/オフ
▶ 完全に尾部戦術スイッチを押して、懐中電灯をオン/オフすることができます。
▶ テールスイッチを軽くタッチすると一時的に懐中電灯が点灯し、放すと消灯する。

キ ア切り替え
▶ 電源を入れた状態でネックスイッチをクリックすると、キャンドルライトキアー→低輝度キアー→中輝度キアー→高輝度キアの順でキアを循環させることができます。（ネックスイッチはファンクションスイッチであり、キアの変更しかできない）。

記憶キア
▶ どちらのキアでも、自動的に現在のキアを記憶し、電源を切ったら、再起動時に現在の記憶キアで動作する。

爆閃モード
▶ 電源を入れた状態で、ネックスイッチを2秒長押しして爆閃光モードに入り、2秒ごとに点滅頻度を切り替え、ネックスイッチをクリックして常時点灯に戻ります。

注意事項

★本製品は非常に明るいため、視力を損なう恐れがありますので、発光体を直視しないでください。
★スマートな温度制御と低電圧警告：
製品が最高のキアで動作すると、多くの熱が蓄積されますが、シェルの温度が高すぎて使い心地に影響が出るのを避けるためです。本製品にはスマート温度制御が組み込まれている。内蔵チップが高温を検知すると、懐中電灯がすぐにオーバーヒートしないように徐々に動作電力を下げ、温度が下がると自動的に現在のキアでのフルパワーでの動作を徐々に再開していきます。
低電量時に電池切れを検知すると、赤色のインジケーターランプが点滅を始め、低電力であることを示します。また、懐中電灯の光が1分間に3回ゆっくりと点滅し、電池の損傷を避けるために充電を促すようになります。
★充電効率を向上させ、充電時間を短縮するために、充電時にテールタイプのスイッチをオンにして充電することをお勧めします。
★長期間の使用により懐中電灯のOリングが破損した場合は、懐中電灯の防水性能を維持するためにOリングの交換を行ってください。
★製品を長期間使用しない場合は、電池を取り出し、製品を梱包し、湿気の多い環境から遠ざけてください（電池は、懐中電灯の中で長期間使用しないと、電池漏れを起こし、電池や懐中電灯を損傷する可能性があります）。
★懐中電灯のシール部分を取り外さないでください。保証が無効になるだけでなく、懐中電灯を損傷する恐れがあります。
★特に、懐中電灯が異常に点滅したり、点灯しないような場合には、正常に動作するように懐中電灯の導電性接触面を頻繁に清掃してください。懐中電灯の異常な点滅や点灯しない原因として、以下の点が考えられます。
原因1：バッテリーの残量が少なく、交換が必要。
解決：電池の交換（新しい電池を入れる際には、プラスとマイナスの方向に注意し、プラス極がランプヘッドの方向を向くようにしてください）。
原因2：各やPCB板の導電性接触面、その他の接触面の接点が汚れている。
解決：アルコール綿棒で導電性の接触面と接点を清掃します。

上記の方法でうまくいかない場合は、お買い上げの販売店にご連絡いただき、保証書に記載されているアフターサービスの条件に従ってください。

Deutsch

Bedienungsanleitung

▶ Der Heckschalter ist ein taktischer Schalter und der Halsschalter ist ein Funktionsschalter!

Ein-/Ausschalten
▶ Drücken Sie auf den Heckschalter ganz durch, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.
▶ Tippen Sie auf den Heckschalter halb leise, um die Taschenlampe vorübergehend zu beleuchten. Sie erlischt, wenn sie losgelassen wird.

Wechseln der Helligkeitsstufe
▶ Drücken Sie den Halsschalter seitlich: Bei jedem Drücken des Einschaltens befindet sich der Modus in der Reihenfolge nach der Helligkeitsstufe von Mondlicht → Niedrig→ Mittel → Hoch im Zyklus. (Der Halsschalter ist ein Funktionsschalter, mit dem nur die Helligkeitsstufe schalten kann.)

Speicherfunktion
▶ Wenn sich die Lampe in einem Modus befindet, speichert sie automatisch die aktuelle Helligkeitsstufe. Nach dem Ausschalten beginnt sie in der aktuellen Speicherposition zu arbeiten.

Blitzmodus
▶ Halten Sie den Halsschalter beim Einschalten 2 Sekunden lang gedrückt, rufen Sie den Blitzmodus auf (dieser Modus wird automatisch gespeichert, wenn die Lampe ausgeschaltet und wieder eingeschaltet wird), in dem die Blinkfrequenz alle 2 Sekunden einmal gewechselt wird.Durch einmaliges Klicken kehrt sie zum normalen Modus zurück.

Hinweise

★ Schauen Sie bitte nicht direkt in die Lampe!
★ Warnung zur Batterieauswahl: Empfohlen wird die Verwendung mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku mit Schutzplatte (21700 Lithium-Ionen-Akku-Serie)

1.Die 21700-Batterie ist eine Industriebatterie und keine sichere Zivilbatterie. Bei schlechter Batteriequalität oder unsachgemäßer Verwendung (Kurzschluss, hohe Temperatur usw.) kann es zu Verbrennungen und Explosionen kommen, die die Sicherheit von Personen und Sachen gefährden. Die Verwendung von qualitativ hochwertigen Lithium-Ionen-Akkus mit Schutzplatten reduziert das Risiko bis zu einem gewissen Grad. wobei die Akkus der Serie empfohlen werden.
2.Es ist verboten, die oben im Tabellendiagramm auf Englisch genannten nicht empfohlenen Batterien oder Zellen zu laden!

★ Intelligente Temperaturregelung und Niederspannungswarnung:

-Wenn die Lampe auf höchster Stufe arbeitet, speichert sie viel Wärme. Um zu vermeiden, dass die hohe Temperatur der Schale den Bedienkomfort beeinträchtigt, verfügt sie über eine intelligente Temperaturregelung. Wenn der eingebaute Chip eine höhere Temperatur erkennt, wird die zu vermeidende Arbeitsleistung schrittweise reduziert. Wenn die Temperatur sinkt, nimmt sie im aktuellen Gang automatisch den Betrieb mit voller Leistung wieder auf.
-Wenn es festgestellt wird, dass die Batterie im Bereich mit schwachem Licht fast leer ist, beginnt die rote LED-Anzeige zu blinken. Die Lampe blinkt dreimal pro Minute langsam, um Sie daran zu erinnern, die Batterie aufzuladen.
★ Um die Ladeeffizienz zu verbessern und die Ladezeit zu verkürzen, wird empfohlen, den taktischen Heckschalter zum Laden während des Ladevorgangs einzuschalten.

★ Wenn der O-Ring der Lampe nach längerem Gebrauch beschädigt ist, ersetzen Sie den O-Ring bitte rechtzeitig, um die wasserdichte Leistung der Lampe aufrechtzuerhalten.
★ Wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht verwendet wird, nehmen Sie den Akku heraus, verpacken Sie das Produkt und halten Sie es von feuchten Umgebungen fern (wenn der Akku für eine längere Zeit nicht in der Taschenlampe verwendet wird, kann er auslaufen und die Taschenlampe beschädigen).
★ Zerlegen Sie bitte die Dichtungsteile der Lampe nicht, da sonst die Garantie erlischt und die Lampe beschädigt werden kann.
★ Bitte reinigen Sie die leitende Kontaktfläche der Lampe regelmäßig, um sicherzustellen, dass die Lampe normal funktioniert, insbesondere wenn die Taschenlampe abnormal flackert oder nicht leuchtet. Im Folgenden sind einige der Gründe aufgeführt, die dazu führen können, dass die Taschenlampe abnormal blinkt oder nicht leuchtet:

1. Die Batterie ist schwach und muss ersetzt werden.
Lösung: Tauschen Sie die Batterie aus. (Beachten Sie beim Einsetzen einer neuen Batterie die positiven und negativen Richtungen und die positive Richtung sollte man zum Lampenkopf zeigen).
2. Die leitende Kontaktfläche des Gewindes oder der Leiterplatte und die Kontaktpunkte anderer Kontaktflächen sind verschmutzt.
Lösung: Mit Alkoholtupfern die leitende Kontaktfläche des Gewindes und andere Kontaktpunkte zu reinigen.

Wenn die oben beschriebenen Lösungen nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Händler und die Garantie gemäß den Bedingungen des Kundendienstes.

Lingua italiana

Come operare

▶ L'interruttore della coda è un interruttore tattico e l'interruttore del collo è un interruttore di funzione.

Acceso/Spento
▶ Premi completamente l'interruttore tattico della coda per accendere / spegnere la torcia.
▶ Tocca l'interruttore della coda per accendere temporaneamente la torcia, quindi si spegnerà quando la rilasci.

Cambia modalità di lavoro
▶ Quando la torcia è accesa, premere leggermente l'interruttore sul collo e si alternerà tra le modalità di lavoro chiaro di luna-basso-medio-alto. (L'interruttore del collo è un interruttore di funzione e può solo cambiare marcia)

Modalità di memoria
▶ Quando la torcia sulla modalità luce di lavoro, ricorderà automaticamente la modalità di lavoro corrente. Dopo lo spegnimento, continuerà a funzionare su questa modalità corrente alla successiva accensione.

Strobe
▶ Quando la torcia è accesa, Tenere premuto l'interruttore sul collo per 2 secondi per accedere alla modalità strobo(Questa modalità verrà automaticamente ricordata quando viene spenta e riaccesa), cambia la frequenza di sfarfallio ogni 2 secondi. tornerà all'ultima modalità di lavoro una volta che si preme leggermente di nuovo l'interruttore.

ATTENZIONI

★ La luminosità di questo prodotto è estremamente potente. non guardare direttamente l'illuminazione per evitare danni visivi.
★ Controllo intelligente della temperatura e avviso di bassa tensione :
Quando il prodotto funziona ai massimi livelli, accumulerà molto calore, quando il chip incorporato rileva una temperatura elevata, riduce gradualmente la potenza per garantire una buona esperienza di trasporto dell'utente. Si sarebbe ripristinato alla modalità prevista quando la temperatura era in un intervallo ragionevole.
Quando la batteria si sta quasi esaurendo (meno del 5%), la torcia lampeggerà lentamente tre volte ogni minuto per ricordare all'utente di sostituire la nuova batteria.
★ Per migliorare l'efficienza di ricarica e ridurre il tempo di ricarica, si consiglia di attivare l'interruttore tattico di coda per caricare durante la ricarica.
★ Se l'O-ring della torcia viene danneggiato dopo un uso prolungato, sostituire l'O-ring in tempo per mantenere le prestazioni di impermeabilità della torcia.
★ Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, estrarre la batteria e imballare il prodotto lontano da ambienti umidi.
★ Non smontare le parti sigillanti della torcia, altrimenti la garanzia verrà invalidata e la torcia potrebbe essere danneggiata.
★ Se l'T21R lampeggia in modo anomalo o non si accende, potrebbe essere dovuto ai seguenti motivi:
Causa 1: la carica residua della batteria è bassa.
Soluzione: si prega di caricare completamente la batteria.
Causa 2: le superfici di contatto conduttive sono troppo sporche, come filettatura delle viti, superficie di contatto conduttive delle schede PCB e altri punti di contatto della superficie di contatto troppo sporchi.
Soluzione: utilizzare tamponi con alcool per pulire la filettatura della vite, le superfici di contatto conduttive delle schede PCB e altri punti di contatto della superficie di contatto.

Se la soluzione di cui sopra non funziona, contattare il rivenditore per ottenere la garanzia in base ai termini del servizio post-vendita.

Español

Manual de instrucciones

▶ El interruptor de cola es un interruptor táctico y el de cuello es un interruptor de función.

Encendido/ apagado
▶ Pulse a fondo el interruptor de cola para encender o apagar la linterna.
▶ Toque el interruptor de cola hasta la mitad para iluminar temporalmente la linterna. Se apagará cuando se suelte.

Cambio del nivel de luminosidad
▶ Presione el interruptor del cuello de forma lateral: cada vez que pulse el interruptor de encendido, el modo estará en el orden según el nivel de brillo de luz de luna → Bajo→ Medio → Alto en el ciclo. (El interruptor del cuello es un interruptor de función para cambiar el nivel de brillo)

Función de memoria
▶ Cuando la linterna está en un modo, almacena automáticamente el nivel de brillo actual. Tras el apagado, comienza a funcionar en la posición actual de la memoria.

Modo de flash
▶ Mantenga pulsado el interruptor del cuello durante 2 segundos al encenderlo, entre en el modo de flash (este modo se guarda automáticamente al apagar y volver a encender la linterna), en el que la frecuencia del flash cambia una vez cada 2 segundos. Al hacer clic una vez, volverá al modo normal.

Notas

★¡No mire directamente a la linterna!
★Aviso de selección de batería: Se recomienda su uso con una batería recargable de iones de litio con placa protectora (serie de baterías de iones de litio 21700).

1.La batería 21700 es una batería industrial y no una batería civil segura. La mala calidad de la batería o su uso inadecuado (cortocircuito, alta temperatura, etc.) pueden causar quemaduras y explosiones, poniendo en peligro la seguridad de las personas y los bienes. El uso de baterías de iones de litio de calidad con placas protectoras reduce el riesgo hasta cierto punto, y se recomiendan las baterías de la serie.
2.Está prohibido cargar las pilas o baterías no recomendadas que se mencionan en la tabla en inglés!

★Para mejorar la eficiencia de carga y acortar el tiempo de carga, se recomienda encender el interruptor táctico de la cola para cargar durante la carga.

★Control inteligente de la temperatura y aviso de baja tensión:
-Cuando la linterna está funcionando al máximo nivel, retiene mucho calor. Para evitar que la alta temperatura de la cuba afecte al confort de funcionamiento, dispone de un control inteligente de la temperatura. Cuando el chip incorporado detecta una temperatura más alta, reducirá gradualmente la potencia de trabajo para evitarla. Cuando la temperatura disminuye, vuelve a funcionar automáticamente a plena potencia en la marcha actual.

-Cuando se detecta que la batería está casi vacía en la zona de poca luz, el indicador LED rojo comenzará a parpadear. La luz parpadeará lentamente tres veces por minuto para recordarle que debe recargar la batería. Si la junta tórica de la linterna se daña después de un uso prolongado, por favor, sustituya la junta tórica a tiempo para mantener el rendimiento de impermeabilidad de la linterna.
★Cuando la linterna no se utilice durante mucho tiempo, saque la batería, empaque el producto y manténgalo alejado de ambientes húmedos (si la batería no se utiliza en la linterna durante mucho tiempo, puede tener fugas y dañar la linterna).
★Por favor, no desmonte las piezas de sellado de la linterna, de lo contrario puede anular la garantía y dañar la linterna.
★ Por favor, limpie la superficie de contacto conductora de la linterna con frecuencia para asegurarse de que la linterna funciona normalmente, especialmente cuando la linterna parpadea anormalmente o no se enciende. Las siguientes son algunas de las razones que pueden hacer que la linterna parpadee de forma anormal o no se encienda:
1. la batería está baja y necesita ser reemplazada.
Solución: Reemplazar la batería. (Al insertar una pila nueva, tenga en cuenta las direcciones positiva y negativa, y la dirección positiva debe ser la que está orientada hacia el foco).

2. la superficie de contacto conductora de la rosca o placa de circuito y los puntos de contacto de otras superficies de contacto están sucios.
Solución: Utilice hisopos con alcohol para limpiar la superficie de contacto conductora del hilo y otros puntos de contacto.

Si las soluciones anteriores no funcionan, póngase en contacto con el distribuidor y la garantía de acuerdo con los términos del servicio post-venta.

En français

Instructions

▶ L'interrupteur de queue est un interrupteur tactique et l'interrupteur de cou est un interrupteur de fonction.

Marche / arrêt
▶ Appuyez à fond sur l'interrupteur tactique arrière pour allumer / éteindre la lampe de poche.
▶ Appuyez sur l'interrupteur arrière pour allumer temporairement la lampe de poche, et elle s'éteindra lorsqu'elle sera relâchée.

Changement de vitesse
▶ À la mise sous tension, cliquez sur l'interrupteur du cou pour changer de vitesse dans l'ordre du niveau de lumière de la bougie → niveau de lumière faible → niveau de lumière moyen → niveau de lumière élevé. (Le commutateur de cou est un commutateur de fonction et ne peut changer de vitesse)

Équipement de mémoire
▶ Lorsque la lampe de poche est dans n'importe quelle vitesse, elle mémorisera automatiquement l'équipement de travail actuel et, lorsqu'elle sera éteinte, elle commencera à fonctionner dans l'engrenage de mémoire actuel.

Mode rafale
▶ À la mise sous tension, appuyez et maintenez l'interrupteur du cou pendant 2 secondes pour entrer en mode flash stroboscopique (ce mode se souviendra automatiquement quand il est éteint et redémarrera la réunion), et la fréquence de clignotement sera commutée toutes les 2 secondes ; cliquez pour revenir au mode d'éclairage constant.

Attention

Précautions:
★ La luminosité de ce produit est extrêmement élevée, veuillez ne pas regarder directement le corps lumineux pour éviter d'endommager la vue.
★ Contrôle intelligent de la température et avertissement de basse pression:
Lorsque le produit fonctionne à la vitesse la plus élevée, il accumule beaucoup de chaleur.Afin d'éviter que la température élevée de l'enveloppe extérieure n'affecte le confort d'utilisation, ce produit a ajouté un contrôle de température intelligent. Lorsque la puce intégrée détecte que la température est élevée, cela réduira progressivement la puissance de travail pour éviter que la lampe de poche surchauffe rapidement, et lorsque la température baisse, elle reprendra automatiquement le fonctionnement à pleine puissance de l'engrenage actuel.
S'il est détecté que la batterie est sur le point d'être épuisée en mode de faible éclairage, le voyant rouge commencera à clignoter pour indiquer que la batterie est faible; la lampe de poche clignotera lentement trois fois par minute pour rappeler à la batterie de charge, afin d'éviter d'endommager la batterie.
★ Afin d'améliorer l'efficacité de charge et de raccourcir le temps de charge, il est recommandé d'activer l'interrupteur tactique arrière pour charger lors de la charge.
★ Si le joint torique de la lampe de poche est endommagé après une utilisation à long terme, veuillez le remplacer à temps pour maintenir les performances d'étanchéité de la lampe de poche.
★ Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la batterie, emballez le produit et tenez-le à l'écart de l'environnement humide (si la batterie n'est pas utilisée à l'intérieur de la lampe de poche pendant une longue période, cela peut provoquer une fuite de la batterie. et endommager la batterie et la lampe de poche).
★ Ne démontez pas les pièces d'étanchéité de la lampe, sinon la garantie sera invalidée et la lampe pourrait être endommagée.
★ Veuillez nettoyer fréquemment la surface de contact conductrice de la lampe de poche pour assurer le fonctionnement normal de la lampe de poche, en particulier lorsque la lampe de poche scintille anormalement ou ne s'allume pas. Les points suivants peuvent être les raisons pour lesquelles la lampe de poche scintille anormalement ou ne s'allume pas:
Raison 1: la batterie est faible et doit être remplacée.
Solution: remplacez la batterie (veuillez faire attention à la direction des pôles positifs et négatifs lors de l'insertion d'une nouvelle batterie, et le pôle positif doit faire face à la direction de la tête de la lampe)
Deuxième raison: le filetage ou la surface de contact conductrice de la carte PCB et les points de contact des autres surfaces de contact sont sales.
Solution: Nettoyez la surface de contact conductrice et les points de contact avec un tampon imbibé d'alcool.

Si la méthode ci-dessus n'est pas valide, veuillez contacter le revendeur et suivre la clause de service après-vente pour la garantie.

3 Years Warranty　Made In China

WARRANTY

Within 30days of purchase: Return to retailer from which you purchased for repair or replacement.

Within 3 years of purchase: Return to for repair or replacement.

This warranty does not cover normal wear and tear ,modifications, misuse, disintegration negligence, accidents,improper maintenance, or repair by anyone other than an authorized retailer or itself.

www.ultrafire.com

SHENZHEN HAKKA TRADE LIMITED
SENYA VALEY 202, CHANGJIANG PU ROAD, YUANSHAN JIEDAO, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN 518000, CHINA

PRODUCT WARRANTY CARD

Model NO.		SN number
User Info	Name	Date of purchase
	Phone	
	Address	
Distributor	Company	
	Phone	
	Address	